



Style#
L-725

FUSIBLE WEBS & ADHESIVES WITH BACKING



Heavy-Duty Fuse-Under™

PAPER BACKED FUSIBLE WEB

Legacy Heavy-Duty Fuse-Under™ is a paper backed fusible web with double the adhesive of original Fuse-Under™. The paper backed adhesive web turns any fabric into a fusible fabric. It has no grain, and can be cut and applied in any direction. Heavy-Duty Fuse-Under™ is ideal for heavy fabrics, denim, canvas, and any porous surface such as wood or cardboard.

NOTE:

- ALWAYS PRE-TEST WITH A SWATCH OF YOUR FABRIC BEFORE USING TO MAKE SURE IT IS COMPATIBLE WITH THE FUSIBLE.

GENERAL DIRECTIONS:

1. **Press & Cut:** Place rough side of Heavy-Duty Fuse-Under™ against wrong side of fabric. Press for 5-8 seconds with hot, dry iron. Let cool. Draw desired shape onto paper backing, then cut.



Alternative method: Trace shape onto paper backing, cut to size, then press rough side down onto fabric. (Note: To avoid backward letters and numbers, draw on rough side of Heavy-Duty Fuse-Under™ with ballpoint pen. For dark fabrics, redraw shape on paper side.)



2. **Peel & Fuse:** Gently peel off paper backing. Position fusible fabric web side down on the project. With iron at wool setting press FIRMLY for 10-15 seconds. ALWAYS USE A DAMP PRESS CLOTH (Heavier fabrics=more time.) Repeat lifting and overlapping iron until all fabric is fused. Remove press cloth and iron fabric to eliminate excess moisture.



Tips:

- Use a damp press cloth as a temperature and timing guide. After 10-15 seconds, press cloth should be almost dry. If not, raise iron temperature or hold iron in place a few seconds longer.
- With "fat/thin" or "heavy/light" fabric combinations, fuse from thinner or lighter side. If necessary, "baste" first by ironing on the right side.

CREATE WITH LEGACY:



Studio Caddy
Designer: Linda Zokan
Level: Intermediate

Get other project ideas and free patterns at
www.CreateWithLegacy.com

Fiber Content: 100% Polyester, Acid Free
Care Instructions: Machine wash warm, delicate cycle, dry low or dry clean. DO NOT USE FABRIC SOFTENER.



Scan QR code to learn more about this and other Legacy products.



Style#
L-725

TEJIDOS DE FUSIÓN Y TERMOADHESIVOS CON PAPEL DE SOPORTE

Heavy-Duty Fuse-Under™

TEJIDO DE FUSIÓN CON PAPEL DE SOPORTE

Legacy Heavy-Duty Fuse-Under™ es un tejido de fusión con papel de soporte y el doble de adhesivo que Fuse-Under™. Esta malla adhesiva convierte cualquier tela en tela termoadhesiva. No tiene textura, se puede cortar y aplicar en cualquier sentido. Heavy-Duty Fuse-Under™ es ideal para telas pesadas, mezclilla, lona o cualquier superficie porosa como madera o cartón.

NOTA:

- SIEMPRE REALIZE UNA PRUEBA EN UN PEDAZO DE TELA ANTES DE USAR PARA VERIFICAR QUE ES COMPATIBLE CON EL ADHESIVO.

DIRECCIONES DE USO:

1. **Planchar y Cortar:** Colocar la parte áspera de Heavy-Duty Fuse-Under™ sobre el revés de la tela. Planchar por 5-8 segundos con plancha caliente sin vapor. Dejar enfriar, dibujar diseño deseado en el papel de soporte y luego cortar.



Método Alternativo: Dibujar el diseño deseado sobre el papel de soporte, cortar y luego planchar con la parte áspera sobre el revés de la tela. (Nota: Para evitar que las letras y números aparezcan al revés, dibujarlos con un bolígrafo en la parte áspera de Heavy-Duty Fuse-Under™. Para telas oscuras, volver a dibujar la silueta en el lado del papel.)



2. **Separar y Adherir:** Separar con cuidado el papel de soporte. Colocar tejido de fusión sobre el proyecto. Con la plancha en modo Lana presionar FIRMEMENTE por 10-15 segundos. SIEMPRE CUBRA CON UN PAÑO HÚMEDO (Para telas más pesadas dejar por más tiempo.) Repetir, levantando y sobreponiendo la plancha hasta que toda la tela se haya adherido. Retire el paño húmedo y planche la tela para eliminar el exceso de humedad.



Tips:

- Use el paño húmedo como guía de temperatura y tiempo. Después de 10-15 segundos el paño debe estar seco. Si no lo está, aumente la temperatura o mantenga la plancha sobre la tela por unos segundos más.
- En las combinaciones de telas "gruesa/delgada" o "pesada/liviana," adherir desde el lado más delgado o liviano de la tela. Si es necesario, "hilvane" la tela primero planchando al derecho.

CREATE WITH LEGACY:



Studio Caddy
Diseñadora: Linda Zokan
Nivel: Intermedio

Obtenga patrones gratis y más ideas para manualidades en
www.CreateWithLegacy.com

Contenido de Fibra: 100% Polyester, sin Acido
Instrucciones de Mantenimiento: Lavar a máquina en agua tibia, en ciclo delicado y secar en temperatura baja o lavar al seco. NO USE SUAVIZANTE.



Escánear código QR para mayor información de este y otros productos de Legacy.



Style#
L-725

THERMOCOLLANT NON TISSÉ & ADHÉSIFS AVEC PAPIER PROTECTEUR

Heavy-Duty Fuse-Under™

ENTOILAGE THERMOCOLLANT AVEC PAPIER PROTECTEUR

Legacy Heavy-Duty Fuse-Under™ est un entoilage thermocollant non-tissé, avec papier protecteur, contenant deux fois plus d'adhésif que Fuse-Under™. L'entoilage thermocollant, avec papier protecteur, transforme tous tissus en tissus thermocollants. Sans droit-fil, ce produit peut être coupé et collé dans n'importe quelle direction. Heavy-Duty Fuse-Under™ est idéal pour tissus lourds, toiles de jean, tapisseries ainsi que pour n'importe quelles surfaces poreuses comme du bois ou du carton.

NOTE:

- FAITE TOUJOURS UN TEST SUR UN ÉCHANTILLON DE VOTRE TISSU, POUR VOUS ASSURER DE SA COMPATIBILITÉ AVEC L'ENTOILAGE.

MODE D'EMPLOI:

1. **Repassez & Coupez:** Placez le côté rugueux de Heavy-Duty Fuse-Under™ sur l'envers de votre tissu. Pressez 5-8 secondes à l'aide d'un fer chaud à sec. Laissez refroidir. Dessinez votre motif sur le papier protecteur et coupez.



Méthode Alternative: Tracez votre motif sur le papier protecteur, coupez et enfin pressez au fer le côté rugueux sur votre tissu. (Note: Pour éviter de faire de lettres et des chiffres inversés, tracez sur le côté rugueux de Heavy-Duty Fuse-Under™ à l'aide d'un stylo à bille. Pour les tissus sombres, retracez sur le côté papier.)



2. **Découlez & Fusionnez:** Découlez soigneusement le papier protecteur. Placez votre tissu fusionné côté collant, sur votre projet. Réglez votre fer à température Laine, pressez FERMEMENT pendant 10-15 secondes. UTILISEZ TOUJOURS UNE PATTE MOUILLE. (Tissus lourds = pressez plus longtemps.) Répétez l'opération en soulevant et reposant le fer jusqu'à fusionner la surface entière. Enlevez la patte mouille et repassez le tissu pour enlever l'excédent d'humidité.



Conseil:

- Employez votre patte mouille en tant que guide. Après 10-15 secondes, votre patte mouille devrait être sèche. Si ce n'est pas le cas, augmentez la température de votre fer ou pressez plus longtemps.
- Si vous faites une combinaison de tissus épais/fin ou lourd/léger, fusionnez à partir du tissu fin ou léger. Si nécessaire, «faufiler» en repassant premièrement le bon côté du tissu.

CREATE WITH LEGACY:



Studio Caddy
Dessinateur: Linda Zokan
Niveau de compétence:
Intermédiaire

Vous pouvez obtenir d'autres idées de projet ainsi que des modèles gratuits visitez: www.CreateWithLegacy.com

Contenu: 100% Polyester, sans Acide
Entretien: Lavage chaud à la machine, cycle délicat, séchage doux à la machine ou nettoyage à sec. NE PAS UTILISER DE PRODUIT ADOUCISSANT.



Scannez le code QR pour plus d'information concernant ce produits et d'autres produits Legacy.